


Centro
Tecnológico
Departamento de
Engenharia Elétrica

Laboratório de Circuitos Elétricos I

ELE08475 - 2022/2

Experiência Nº 10

Medição de Tensão, Corrente e Potência em Circuitos Trifásicos – Conexão Δ

1. OBJETIVOS

• Realizar medidas de tensão, corrente e potência em circuitos trifásicos.

2. INTRODUÇÃO

O circuito apresentado na Figura 10.1 está na configuração Estrela-Delta ou Y- Δ . Qualquer variação na impedância (Zn, para n=1,2,3) de uma das fases que desequilibre o sistema faz com que as correntes de linha sejam diferentes. A carga é equilibrada se $Z_1 = Z_2 = Z_3$. As tensões de fase da carga V_{\emptyset} são iguais às tensões de linha E_L do gerador, mesmo que a carga não seja equilibrada.

$$V_{\emptyset} = E_{L} \text{ ou } V_{ab} = E_{AB}; V_{ca} = E_{CA}; V_{bc} = E_{BC}$$
 10.1

Se empregamos a lei de Kirchhoff para correntes em vez da lei de Kirchhoff para tensões (Figura 9.3(b) da experiência 9), temos que:

$$I_L = \sqrt{3}I_{\emptyset} = I_{Aa} = I_{Bb} = I_{Cc}$$
 10.2

e

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{Z_{ab}}; I_{bc} = \frac{V_{bc}}{Z_{bc}}; I_{ca} = \frac{V_{ca}}{Z_{ca}}$$
 10.3




Figura 10.1 Gerador em Y com uma carga em Δ .

Experiência No 10 - **Medição de Tensão**, **Corrente e Potência em Circuitos Trifásicos** – **Conexão** Δ

Potência para carga equilibrada

Potência média: A potência média fornecida a cada fase pode ser determinada por:

$$P_{\emptyset} = V_{\emptyset} I_{\emptyset} \cos \theta_{I_{\emptyset}}^{V_{\emptyset}} = I_{\emptyset}^{2} R_{\emptyset} = \frac{V_{R}^{2}}{R_{\emptyset}} \quad (watts, W)$$

Potência total. Potência total fornecida à carga equilibrada é dada por:

$$P_T = 3P_{\emptyset} \rightarrow \sqrt{3}E_L I_L \cos \theta_{I_{\emptyset}}^{V_{\emptyset}} = 3I_L^2 R_{\emptyset} \quad (watts, W)$$
 10.5

Potência reativa. A potência reativa associada a cada fase e total podem ser determinadas por:

$$Q_{\emptyset} = V_{\emptyset} I_{\emptyset} \sin \theta_{I_{\emptyset}}^{V_{\emptyset}} = I_{\emptyset}^{2} X_{\emptyset} = \frac{V_{\emptyset}^{2}}{X_{\emptyset}} \ e \ Q_{T} = 3Q_{\emptyset} \ (VAR)$$

Potência aparente. A potência aparente associada a cada fase e total podem ser determinadas por:

$$S_{\emptyset} = V_{\emptyset}I_{\emptyset} \ e \ S_T = 3S_{\emptyset} = \sqrt{3}E_LI_L \ (VA)$$
 10.7

Fator de potência. O fator de potência do sistema é dado por:

$$F_p = \frac{P_T}{S_T} = \cos \theta_{I_\phi}^{V_\phi}$$
 10.8

3. PROCEDIMENTO

Os circuitos das Figura 10.2 e 10.3 estão conectados a uma fonte trifásica equilibrada em Δ , cuja tensão de fase é $V_{AN} = 100 \, V$ (correspondente à tensão de linha, a qual é $V_{AB} = 173 \, V$) e frequência de 60 Hz. Calcule as tensões e as correntes do circuito e anote os valores na Tabela 10.2.




Figura 10.1 Circuito a ser simulado, com fontes com 60 Hz de frequência.

A impedância Z é composta por um conjunto de uma resistência de 600Ω ligada em série com um indutor de 1,6 H (correspondente a uma reatância indutiva de 600Ω), como mostrado pela ligação trifásica da Figura 10.2.

Experiência No 10 - **Medição de Tensão**, **Corrente e Potência em Circuitos Trifásicos** – **Conexão** Δ




Figura 10.2 Carga RL ligada em Δ .

Tabela 10.1 Valores de tensão e corrente calculados para o circuito.

Tensão (V)	Corrente de Linha (A)	Corrente de Fase (A)
V_{AB}	I_A	I_{AB}
V_{BC}	I_B	I_{BC}
V_{CA}	I_C	ICA

Calcule agora as potências ativa, reativa e aparente do circuito, e anote os valores na Tabela 10.2.

Tabela 10.2 Impedância, resistência e reatância do circuito RC série.

Potência Ativa (W)	Potência Reativa (Var)	Potência Aparente (VA)
P_A	Q_A	$/S_A/$
P_B	Q_B	$ S_B $
P_C	Q_C	$ S_C $

Simule agora o circuito mostrado na Figura 10.1, utilizando a Figura 10.2. Meça então, a tensão de linha, a tensão de fase, a corrente de linha e a corrente de neutro do circuito, e anote os valores obtidos na Tabela 10.3.

Tabela 10.3 Valores de tensão e corrente obtidos na simulação.

Tensão (V)	Corrente de Linha (A)	Corrente de Fase (A)
V_{AB}	I_A	I_{AB}
V_{BC}	I_B	I_{BC}
V_{CA}	I_C	I _{CA}

Meça também as potências ativa, reativa e aparente, e anote os valores na Tabela 9.4.

Tabela 10.4 Valores de potência obtidos na simulação.

Potência Ativa (W)	Potência Reativa (Var)	Potência Aparente (VA)
P_A	Q_A	/S _A /
P_B	Q_B	$ S_B $
P_C	Q_C	$ S_C $

Ainda para o circuito da Figura 10.1, altere a carga da fase B para uma resistência de 1200 Ω ligada em série a um indutor de 3,2 H (equivalente a uma reatância indutiva de 1200 Ω) e altere também a carga da fase C para uma associação de resistências em paralelo, sendo uma de 600 Ω e outra de 1200 Ω , ligadas em série com uma associação de indutores em paralelo, sendo um de 1,6 H e outro de 3,2 H (equivalentes à reatâncias indutivas de

Experiência No 10 - Medição de Tensão, Corrente e Potência em Circuitos Trifásicos — Conexão Δ

 $600~\Omega$ e $1200~\Omega$, respectivamente), e meça a tensão de linha, a corrente de linha e a corrente de fase do circuito, e anote os valores medidos na Tabela 10.5.

Tabela 10.5 Valores de tensão e corrente obtidos para o circuito – carga desequilibrada.

Tensão (V)	Corrente de Linha (A)	Corrente de Fase (A)
V_{AB}	I_A	I_{AB}
V_{BC}	I_B	I_{BC}
V_{CA}	I_C	I_{CA}

Meça também as potências ativa, reativa e aparente e anote os valores medidos na Tabela 10.6.

Tabela 10.6 Valores de potência obtidos para o circuito- carga desequilibrada.

Potência Ativa (W)	Potência Reativa (Var)	Potência Aparente (VA)
P_A	Q_A	/S _A /
P_B	Q_B	$/S_B/$
P_C	Q_C	/Sc/

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES

- 1) Demonstre para um circuito Y-Δ a relação entre corrente de fase e corrente de linha;
- 2) Obtenha a relação entre as correntes de linha e de fase no circuito, com base nos dados da Tabela 10.3. Compare com o resultado do item anterior;
- 3) Qual a relação entre as correntes de linha e fase no circuito experimental? Justifique a sua resposta;
- 4) O que aconteceu com o circuito quando foram alteradas as cargas em relação às tensões e às correntes obtidas na Tabela 10.5? (Justifique a sua resposta. Utilize os dados aferidos de tensão e corrente para ratificar sua justificativa);
- 5) Qual a relação entre as correntes de linha obtidas para o circuito da Experiência 09 em comparação com os valores obtidos para a Experiência 10? Compare os valores medidos nas situações em que a carga está equilibrada (Justifique a sua resposta).